Instruction

für den Wallmeister Schwenke zur Meßung des Weges von

Oldenburg nach Jever.

1 Es sollen an jeder Seite des Weges Meilenzeigergesetzt werden, so daß dadurch die Entfernungen von Oldenburg nach Jever und umgekehrt von Jever nach Oldenburg, vom hiesigen Schloßthurm angemessen, nach ganzen und halben Meilen bezeichnet werden.

2 Die Steine zur Bezeichnung der ganzen Meilen sind rechts, die anderen worauf die ganzen und halben Meilen zu stehen kommen, links auf dem Wege zu setzen - der erste Stein links kommt $^1/_2$ Meile von Oldenburg entfernt zu stehen.

3 Der Weg ist zu meßen von Oldenburg über Rastede, Beckhausen, den neuen Weg, Varel, Rothenhahn, Steinhauser Siel, Ellenser Damm, Sande, Roffhausen, Ostiem Heidmühle, Siebelshaus nach Jever .

4 Die Punkte, wo die Steine zu stehen kommen, sind sofort bey der Meßung mit Pfählen zu bezeichnen.

5 Bey der Meßung ist eine genaue Designation aufzunehmen, und darin ebenfalls die Entfernung eines jeden auf der Route belegenen Dorfes, einzelnen Hofes oder Hauses von Oldenburg, unter Anfügung des Namens zu bemerken.

6 Eine geographische oder deutsche Meile ist zu **25090** Oldenburgische Fuß festgesetzt.

exped

Quelle:
StaA Oldenburg, Best. 70 Nr. 4010